

かんたん 設置ガイド

プリンタの設置を安全に行なうための注意事項は、裏面の「安全にお使いいただくために」に記載されています。☺P.8
設置を始める前によくお読みください。

Step1 設置準備

同梱品がそろっているか確認する 不足しているものや破損しているものがあつたときは、お買い求めの販売店までご連絡ください。

プリンタ
次のものが取り付けられています。

- 給紙カセット (用紙サイズ表示板を含む)
- トナーカートリッジ

・装着されているトナーカートリッジは、そのままでご使用になれます。

・回収トナー容器

電源コード

次のものが収められています。

- プリンタドライバ
- NetSpot Device Installer
- FontGallery
- ユーザーズガイド

☺P.8 設置する際は、ユーザーズガイドもあわせてお読みください

- Macintosh用オンラインマニュアル

CD-ROM「LBP9100C User Software」
次のものが収められています。

- プリンタドライバ
- NetSpot Device Installer
- FontGallery
- ユーザーズガイド

☺P.8 設置する際は、ユーザーズガイドもあわせてお読みください

- Macintosh用オンラインマニュアル

アース線

LANケーブルやUSBケーブルは付属していません。USBケーブルは、次のマークがあるケーブルをご使用ください。

用紙サイズシール

保証登録のお願い

ポケットガイド

かんたん設置ガイド(本書)

最初にお読みください。
ご使用前に必ず本書をお読みください。
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

＜Macintoshをお使いのお客様へ＞
本書では、Windowsを例に説明しています。Macintosh用のプリンタドライバやユーティリティの使いかたについては、「オンラインマニュアル」(HTMLマニュアル)を参照してください。また、プリンタの取り扱いやメンテナンス方法などについては、「ユーザーズガイド」(HTMLマニュアル)を参照してください。

「オンラインマニュアル」の表示方法
付属のCD-ROM内の[CAPT]-[Japanese] (Documents) > [GUIDE CAPT-02] フォルダに収められている[index.html]をダブルクリックします。

「eマニュアル」の表示方法
付属のCD-ROM内の[Manuals]-[Source] フォルダに収められている[index.html]をダブルクリックします。

Step2 梱包材を取り外して、設置場所に運ぶ

梱包材を取り外す

- * 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。テープなどのオレンジ色の梱包材はすべて取り外してください。
- * トナーカートリッジのシーリングテープを取り外す必要はありません。

1 取り外す
Check!
梱包材はすべて取り外しましたか?

2 止まるまで引き出す

3 矢印の方向に回す

4 取り外す

※ 移転や移設、修理などのプリンタ輸送時に必要になりますので、捨てずに保管してください。

ペーパーフィーダを取り付けて使用するとき
プリンタを設置場所に運ぶ前にペーパーフィーダを設置してください。

ペーパーフィーダを取り付ける ☺P.6

ペーパーフィーダを取り付けないで使用するとき
プリンタを設置場所に運んでください。

* プリンタは、約 41.2 kgあります。3人以上で持ち上げてください。

左側面図
左右の取っ手に手を掛けて運ぶ

Step3 給紙カセットに用紙をセットする

A4サイズの用紙をご用意ください
Step6で、動作の確認のためプリンタステータスプリントを印刷します。プリンタステータスプリントはA4サイズ用に設定されていますので、ここでは、A4サイズの用紙をセットしてください。

1 手前のロック解除レバーをつまむ

2 この部分をセットする用紙サイズに合わせる

3 図の位置のロック解除レバーをつまむ

4 この部分をセットする用紙サイズに合わせる

5 用紙を用紙ガイドに合わせてセットする

P.31に続く

6 用紙をツメの下に入れる

7 用紙サイズ表示板を取り出す

8 用紙サイズシールを貼る

9 セットする

10 カセットをセットする

Check!
積載制限マークを超えないようにセットしてください。

Step4 電源コードとアース線を接続する

1 電源スイッチの「**I**」が押されていることを確認する

2 アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止める

3 しっかりと差し込む

4 接続

5 差し込む

続いて、プリンタドライバをインストールします

プリンタとコンピュータを接続する方法は?

USB接続

LAN接続

プリントサーバを経由 (Windowsのみ)

付属のCD-ROMに収められているユーザーズガイド (HTMLマニュアル)を参照して、プリンタドライバをインストールしてください。

LBP9100C User Software

Step5へ ☺P.4

Step5 プリンタドライバをインストールする

プリンタとコンピュータを接続する

USB接続の場合

1 OFF

2 「**I**」側が押されていることを確認する

3 Bタイプ (四角い) 側を接続

4 Aタイプ (平たい) 側を接続

ここではまだプリンタの電源は入れないでください。

LAN接続の場合

1 LANケーブルを接続する

2 反対側をハブに接続する

3 開ける

4 「**I**」側を押す

5 LNKランプが点灯していることを確認する

100ランプ LNKランプ

100BASE-TXの場合は、100ランプも点灯します。

コンピュータの電源を入れて、管理者権限のユーザでWindowsにログオンする
※ Macintoshをお使いの場合は、「オンラインマニュアル」(HTMLマニュアル)を参照してください。

プリンタドライバをインストールする

1 付属のCD-ROM「LBP9100C User Software」をセットする

2 クリック

3 クリック

4 使用許諾契約の内容を確認

5 クリック

6 クリック

7 Readmeファイルの内容を確認してから開ける

8 クリック

P.51に続く

